

零相変流器（ZB - 70シリーズ）の極性の見方

LR0608
泰和電気工業株式会社

内容

零相変流器ZB - 70シリーズには、1次側の極性を示す「K」「L」の記号が、零相変流器の本体に記載されておりません。下記説明を参考に、「K」「L」を判断して下さい。

対象機種

火災警報器用：ZB - 70M4S、ZB - 70M6S

漏電継電器用：ZB - 70M4、ZB - 70M6

見分け方

試験・検査に合格したことを示す「検」マークが、ベース部分に1枚貼り付けてあります。このマークが貼ってある方が「L」となり、その反対側（写真では向こう側）が「K」となります。

