接続端子

SHG-AF


電源
トリップ電源
(60Hz) (50Hz)
電圧端子
P1 P2 S1 Sm S2 Va Vb Vc
ZCT
トリップ
CT
ZCT
Z1 Z2 T1 T2 O1 O2 G1 G2